



Sistema	Superficie	Creación de la membrana	Consumo
Impermeabilización de fundamentos	Hormigón Cemento-Cola	<p>Reparación de juntas y grietas: MARIFLEX PU 30, aplicado localmente en las juntas de dilatación y las grietas con pistola y nivelado con una llana.</p> <p>Membrana impermeabilizante: MARISEAL260 aplicado con rodillo en dos capas, reforzado con MARISEAL FABRIC en toda la superficie.</p> <p>Después colocar cuidadosamente el Panel EPS o el XPS y la membrana de drenaje. Intentar no dañar la membrana cuando se rellenen los espacios con gravilla o arena.</p>	<p>Dependiendo de la aplicación.</p> <p>~ 1,5 - 2,0 kg/m²</p>